

# 防災ラジオよくあるご質問にお答えします!



## Q:申請はいつまで受け付けているの?

A:申請に期限はありません。市役所・各振興局、振興センターで申請をお願いします。

## Q:返還期限はあるの?

A:返還期限はありません。市内に世帯員が全員いなくなった(死亡や市外転出等)ときは、返還してください。

## Q:市からの放送が流れないときはどうすればいいの?

A:次の確認を行ってください。

- ① 防災アンテナ(付属の黒いアンテナ)は正しく接続されているか?
- ② ACアダプタは正しく接続されているか?
- ③ 電池が消耗していないか?(電池だけで使用している場合)
- ④ ラジオの音量は最小になっていないか?
- ⑤ テレビなどの電磁ノイズを発生する機器から離して置いているか?
- ⑥ 窓際の安定したところに置いているか?

※これらに当てはまらない場合は、防災・危機管理課までご連絡ください。

## Q:真ん中の大きな赤い点滅は消せないの?



A:真ん中の大きな赤い点滅は、聞き直し放送が記録された目印です。

聞き直しボタンを押して、聞き直してください。聞き直しが不要な時は、聞き直しボタンを押した後、①から⑤(聞き直しボタンの左横)いずれかを一度押してください。

## Q:アルファベットをしゃべるのはなぜ?

A:放送の途中や最初から、記号やアルファベットを読み上げる場合があります。これは、電波障害などで、ラジオがうまく受信できなかったときに起こります。。

テレビなどの電磁ノイズを発生する機器から離し、窓際などの安定した場所に置いてください。

## Q:電源ランプ(緑色)が点滅しているのはなぜ?



A:ACアダプタをコンセントに接続せず、乾電池のみで使用している時に電源ランプが点滅します。

持ち出すとき以外は、ACアダプタは常に接続した状態でお使いください。乾電池のみで使用した場合は、3日ほどで消耗します。長期停電に備え、電池を備蓄しておきましょう。

**Q:電池ランプ(赤色)が点滅しているのはなぜ?**



A:電池の交換時期です。3本同時に交換してください。

また、乾電池を挿入せずに、ACアダプタのみで使用している場合も点滅します。電池切れでない場合も、古い電池は液漏れが発生し、故障の原因となるため、年1回の電池交換をお願いします。

---

**Q:正午・午後5時のチャイムを消すことは出来るの?**



A:動作確認の意味も含め、毎日放送しています。

チャイムのみ消す等の個別設定はできませんので、気になる場合は音量等の調節をお願いします。

---

**Q:付属品を紛失したときはどうしたらいいの?**

A:防災ラジオは、市からの貸与品です。

故意または過失によって、紛失、壊した場合は、自己負担で購入をお願いします。

購入のお問い合わせは、下記をお願いします。

〈防災ラジオコールセンター〉

0120-388-280